e-mail: it-rostov@e4u.ru

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 **И**НЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Дополнительное оборудование для АПД

ERF.

Дополнительное оборудование предназначается для контроля и управления электрооборудованием, собранном на базе автомата пуска двигателя АПД-32. Используется в системах автоматизации технологического оборудования.

Дополнительное оборудование в комплект с АПД не входит и поставляется отдельно.

Особенности эксплуатации и монтажа.

Присоединение дополнительных устройств к АПД-32.

К автомату пуска двигателя АПД-32 можно установить один дополнительный расцепитель, два дополнительных контакта, один аварийный контакт и один блок-контакт.

Дополнительные и аварийные контакты устанавливаются с левой стороны АПД, блок-контакт устанавливается спереди над управлением, расцепитель устанавливается с правой стороны АПД.

| Наименование | Схема | Способ монтажа | Тип контактов | Напряжение изоляции, Ui, B | Макс. кол-во на АПД | Ток термической стойкости, Ith, A |
|--|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Дополнительный контакт АПД 32-ДК-11 | (62) (61) 32 31 | На левой стороне АПД | NO+NC | 690 | 2 | 6 |
| Дополнительный контакт АПД 32-ДК-20 | (64) (63) 34 33 44 43 (74) (73) | | NO+NO | | | |
| Аварийный контакт АПД32-АК-1001 | 98 97 52 51 | На левой стороне АПД | NO+NC | 690 | 1 | 2.5 |
| Аварийный контакт АПД 32-АК-0101 | 96 95 52 51 | | NC+NC | | | |
| Аварийный контакт АПД 32-АК-1010 | 98 97 54 53 | | NO+NO | | | |
| Аварийный контакт АПД 32-АК-0110 | 96 95 54 53 | | NC+NO | | | |
| Блок-контакт АПД 32-БК-11 | 14 13 24 1 23 | Спереди над | NO+NC | 250 | 1 | 2,5 |
| Блок-контакт АПД 32-БК-20 | 14 13 21 | управлением | NO+NO | | | |

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18

e-mail: it-rostov@e4u.ru



г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36

e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

| | | Напряжения, В | | | | |
|---|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Наименование | Схема | рабочее при 50 Гц | По изоляции, Ui | удержания | отпускания | |
| Расцепитель минимального напряжения АПД 32-РМН-11 | O. | 110 - 127 | 690 | (0,851,1)Un | (0,80,35)Un | |
| Расцепитель минимального напряжения АПД 32-РМН-22 | D2 | 220 -240 | | | | |
| Расцепитель минимального напряжения АПД 32-РМН-38 | | 380 -415 | | | | |
| Расцепитель независимый АПД 32–РН-11 | -11 | 110 - 127 | | | | |
| АПД 32-РН-22 | 1 | 220 -240 | 690 | | (0,650,2)Un | |
| АПД 32-РН-38 | | 380 -415 | | | | |

К одному выключателю может устанавливаться один дополнительный расцепитель. К выключателям АПД 32 дополнительный расцепитель устанавливается с правой стороны.