

г.Ростов-на-Дону: Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: it-rostov@e4u.ru	 ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ www. itrostov. ru	г. СТАВРОПОЛЬ Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 e-mail: it-stavropol@e4u.ru
---	---	---

ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМ-ЭТ-8М



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для непрерывного преобразования значений избыточного давления (разрежения) воздуха и нейтральных газовых сред в унифицированный токовый сигнал (4-20)мА и (0-5)мА, переключением DIP переключателя, и использование его для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
Рабочая среда – газ, воздух



- непрерывное преобразование измеряемого значения давления в унифицированный токовый сигнал;
- универсальное питание 220В или 24В.

ИСПОЛНЕНИЯ

Модель	Предел измеряемого давления, Па
ТНМ-ЭТ-8м	±80
ТНМ-ЭТ-12,5м	±125
ТНМ-ЭТ-25м	±250

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допустимой основной погрешности, %	± 1 %
Значения выходного сигнала постоянного тока, выбирается потребителем переключением DIP переключателя, мА	
код 42	4-20
код 05	0-5
Напряжение питания	≈220В, 50Гц или =24В
Нагрузочное сопротивление прибора с выходом 4-20, Ом	от 1 до 750
Нагрузочное сопротивление датчика с выходом 0-5, Ом:	от 1 до 2500
Температура окружающей среды, °С	от -25 до +50
Степень защиты, (код IP)	IP54
Габаритные размеры, мм	150 x 125 x 60
Масса, кг, не более	0,5

г.Ростов-на-Дону: Ул. Каширская 11/55 Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18 e-mail: it-rostov@e4u.ru	 ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ www. itrostov. ru	г. СТАВРОПОЛЬ Ул. Заводская 11 Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 e-mail: it-stavropol@e4u.ru
--	---	--

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

