

Указатели предельных значений.

Указатели предельных значений являются дополнительными элементами манометров и термометров. Они используются в качестве визуального индикатора проверки допустимых предельных значений давления и температуры. Указатели монтируются с помощью винта на приборы в соответствии с заданной предельной отметкой шкалы.

Широкий ассортимент указателей предельных значений позволяет использовать их практически на всех выпускаемых типах манометров, биметаллических термометров и термоманометрах.

Таблица совместимости манометров и термометров со всеми вариациями указателей представлена ниже.



Максимальная рабочая температура, °С:

Нержавеющая сталь — 200

АБС-пластик — 80


Материал: Нержавеющая сталь 12×15Г9НД

АБС-пластик


Модификация:

Наименование	Материал
Указатель предельных значений УПЗ-1	нержавеющая сталь
Указатель предельных значений УПЗ-2	нержавеющая сталь
Указатель предельных значений УПЗ-3	нержавеющая сталь
Указатель предельных значений УПЗ-4	нержавеющая сталь
Указатель предельных значений УПЗ-5	нержавеющая сталь
Винт для УПЗ	нержавеющая сталь


Чертежи:




УПЗ-1 (нерж.)




УПЗ-2 (нерж.)



УПЗ-3 (нерж.)



УПЗ-4 (нерж.)



УПЗ-5 (нерж.)

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Таблица совместимости приборов с указателями предельных значений (УПЗ)

УПЗ-1	УПЗ-2	УПЗ-3	УПЗ-4	УПЗ-5
ТМ - 10 серия				
ТМ-510Р М2			ТМ-210Р.00*	
ТМ-610Р М2			ТМ-210Т.00	
ТМ-510Р			ТМ-310Р.00	
ТМ-510Т			ТМ-310Т.00	
ТМ-610Р				
ТМ-610ТЭ				
ТМ-510Р IP54				
ТМ-610Р IP54				
ТМ-810Р				
ТМ-610Р.МТИ				
ТМ - 11 серия				
ТМ-511Р NH3				
ТМ-611Р NH3				
ТМ-511Р NH3*				
ТМ-611Р NH3*				
ТМ - 20 серия				
ТМ-520Р	ТМ-520Р		ТМ-220Р	
ТМ-520Т	ТМ-520Т		ТМ-220Т	
ТМ-520ТЭ	ТМ-520ТЭ		ТМ-320Р	
ТМ-620Р	ТМ-620Р		ТМ-320Т	
ТМ - 21 серия				
ТМ-521Р	ТМ-521Р	ТМ-521Р Б	ТМ-221Р	
ТМ-521ТЭ	ТМ-521ТЭ	ТМ-621Р Б	ТМ-221Т	
ТМ-621Р	ТМ-621Р	ТМ-521Р Пх2,5	ТМ-321Р	
ТМ-621ТЭ	ТМ-621ТЭ	ТМ-621Р Пх2,5	ТМ-321Т	
ТМ-621Р.МТИ			ТМ-321Т байонет	
ТМ-521Р NH3				
ТМ-621Р NH3				
КМ				
КМ-22Р	КМ-12Р	КМ-31Р		
КМ-22Р Кс IP54	КМ-12Т			
КМ-32Р Кс IP54				
ТМТБ				
ТМТБ-31Р				
ТМТБ-31Т				
ТМТБ-41Р				
ТМТБ-41Т				

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

УПЗ-1	УПЗ-2	УПЗ-3	УПЗ-4	УПЗ-5
БТ				
БТ-52.211	БТ-41.211		БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.220 под ГЗ
БТ-72.211	БТ-51.211		БТ-54.220 под ГЗ	БТ-52.220 СН
БТ-52.220	БТ-71.211			БТ-52.220 СВ
БТ-72.220	БТ-32.211			БТ-52.220 ПН
БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.211			
БТ-54.220 под ГЗ	БТ-72.211			
	БТ-51.220			
	БТ-71.220			
	БТ-52.220			
	БТ-72.220			
	БТ-44.220			
	БТ-54.220			
	БТ-74.220			

* — кроме сварочных